


＼ 没入感あふれる 360度動画 ／


アダルト専用VRの使い方





タッチパッドの使い方

1 頭を動かし、画面カーソルを目的のメニューに移動します

2 メニューにカーソルの位置を合わせてタッチパッドをタップし、選択を決定します



タッチパッドの基本操作



R18 ADULT CONTENT アダルトコンテンツの視聴方法

メニュー **01_R18** にカーソルを合わせて
タッチパッドをタップし、選択を決定します

